

HAVEGRISEN

terrassevarmer



HOTSPOT





HAVEGRISEN...

**Vender op og ned på gængse varmemetoder.
Varmer ben og krop, og gør lune aftener længere.**

Slut med brændte parasoller og markiser.
Slut med strålevarme ovenfra og kulde nedefra.

“HAVEGRISEN” er terrassevarmeren, der i bogstaveligste forstand vender op og ned på gængse metoder. - Varmer ved fødderne, så varmen behageligt breder sig op gennem kroppen.

Det er velkendt, at varme bevæger sig opad. Det er derfor “Havegrisen” placeres under bord eller bænk, så lune såvel som kølige sommeraftener kan nydes på terrassen, og sommerens udendørs-aktiviteter forlænges.

“Havegrisen” er en mobil terrassevarmer, som hurtigt tændes på briketter eller kul.

“Havegrisen” er et godt dansk design og er produceret efter velkendte metoder, hvor holdbarhed og kvalitet er i fokus. Det betyder, at den er produceret i glasemaljeret stål og den derfor står som ny år efter år.

“Havegrisen” er enkel, funktionel og vedligeholdelsesfri.



Som 1. præmie i TV programmet HAMMERSLAG

har "HAVEGRISEN" taget
danskerne med storm.

- Nem at anbringe.
- Nem at bruge.
- Lille og handy.
- Slut med brændte parasoller og markiser.
- Slut med strålevarme ovenfra og kulde nedefra.
- Slut med "lygtepælen" der hvæser og larmer når den er tændt.



klar

Varme grillkul opnås hurtigst ved brug af grillstarter.

Kullene er klar, når disse er hvide og røgfri.

Alternativt kan man genbruge kullene efter, man er færdig med at grille.

parat

Når kullene er varme hældes de direkte op i "havegrisen".

Ved genbrug af kul fra grillen, flyttes kullene med skovl og direkte op i "havegrisen".
Hér er bla. kokosbriketter særdeles velegnede, da de varmer i op til 6 timer.




varm

Herefter lægges låget på, og "havegrisen" er klar til brug.

Placer "havegrisen" under bord eller bæk. Mærk hvordan varmen breder sig op gennem kroppen.


Sådan virker HAVEGRISEN

Billedet øverst illustrerer tydeligt, hvordan "Havegrisen" afgiver varme til omgivelserne. Der er tale om det samme billede, blot er det øverste billede illustreret med termografi, dvs. hvorledes varmestrålerne påvirker omgivelserne. Eksempelvis er varmen på billedet 38,5 grader ved yderkanten af bordet.



Tilbehør:

net



cover



 kokosbriketten®
ApS

Kokosbriketten ApS, Hunnerupvej 3, 6920 Videbæk, Tlf. 9717 5599
Fax 9717 5600, info@kokosbriketten.dk, www.kokosbriketten.dk